

Lista de Exercícios

Configuração do DHCP em um Roteador Wireless (sem fio)

1. Objetivos

- Conectar 3 PCs a um roteador sem fio no Packet Tracer
- Alterar a configuração do DHCP para uma faixa de rede específica
- Configure os clientes para obter seus endereços por DHCP

2. Histórico/Cenário

Um usuário doméstico quer usar um roteador sem fio para conectar 3 PCs. Todos os 3 PCs devem obter seus endereços automaticamente a partir do roteador sem fio.

3. Instruções

Passo 1: Configurar uma topologia de rede

- Adicione três PCs genéricos.
- Renomeie para PC0, PC1 e PC2.
- Conecte cada PC a uma porta Ethernet a um roteador sem fio com cabos diretos.

Passo 2: Observar as configurações DHCP padrão

- Após as luzes amarelas ficarem verdes, clique em **PC0**.
- Clique na guia **Desktop**.
- Selecione **Configuração IP**.
- Selecione **DHCP** para receber um endereço IP do roteador **habilitado para DHCP**.
- Clique em Command Prompt e digite o comando ipconfig.

Anote o endereço IP do gateway padrão: 192.168.0.1

Passo 3: Acessando a interface do roteador

- Acesse a janela **Configuração IP**.
- Abra um Navegador Web.
- Digite o endereço IP do gateway padrão registrado anteriormente no campo URL. Quando solicitado, insira o nome de usuário **admin** e a senha **admin**.
- Role pela página Configuração Básica para visualizar as configurações padrão, incluindo o endereço IP padrão do roteador sem fio.
- Observe que o DHCP está ativado, o endereço inicial da faixa DHCP e a faixa dos endereços disponíveis aos clientes.

Passo 4: Altere os endereços IP padrão do roteador sem fio.

- a. Na seção Configurações do IP do Roteador, altere o endereço IP para: **192.168.5.1**.
- b. Vá até o final da página e clique em **Salvar configurações** (Salvar configurações).
- c. Se tudo for feito corretamente, uma página da Web exibirá uma mensagem de erro. Baixe o navegador da Web.
- d. Clique em **Configuração IP** para renovar o endereço IP atribuído. Clique em **Estático (Estático)**.
- e. Clique em **DHCP** para receber novas informações de endereço IP do roteador sem fio.
- f. Abra o Navegador Web, digite o endereço IP **192.168.5.1** no campo URL. Quando solicitado, insira o nome de usuário **admin** e a senha **admin**.

Passo 5: Altere o intervalo de endereços DHCP padrão.

- a) Observe que o endereço IP inicial do servidor DHCP está atualizado para a mesma rede do IP do roteador.
- b) Altere o endereço IP inicial de 192.168.5.100 para **192.168.5.126**.
- c) Altere o Número Máximo de Usuários para **75**.
- d) Vá até o final da página e clique em **Salvar configurações** (Salvar configurações).
- e) Baixe o Navegador Web.
- f) Clique em **Configuração IP** para renovar o endereço IP atribuído. Clique em **Estático (Estático)**.
- g) Clique em **DHCP** para receber novas informações de endereço IP do roteador sem fio.
- h) Selecione **Prompt de Comando**. Insira **ipconfig**.

Anote o endereço IP do PC0: 192.168.5.126

Passo 6: DHCP ativo em outros PCs.

- a) Clique em **PC1**.
- b) Selecione a guia **Desktop**.
- c) Selecione Configuração de IP.
- d) Clique em **DHCP**.

Anote o endereço IP do PC1: 192.168.5.127

Passo 7: DHCP ativo em outros PCs.

- a) Clique em **PC2**.
- b) Selecione a guia **Desktop**.
- c) Selecione Configuração de IP.
- d) Clique em **DHCP**.

Anote o endereço IP do PC2: 192.168.5.128

Passo 8: Verifique a conectividade

- a) Clique no **PC2** e selecione a guia **Desktop**.
- b) Selecione Prompt de Comando.
- c) Digite **ping 192.168.5.1** para pingar o roteador wireless.
- d) Execute o comando **ping 192.168.5.126** para fazer ping em PC0.
- e) Digite **ping 192.168.5.127** para fazer ping no PC1.
1. Os pings para todos os dispositivos devem ser bem-sucedidos.